


Intelligentní ovladač plynových ventilů



Manuál k produktu

Před použitím si prosím pečlivě přečtete návod.

Přehled produktů





Schéma umístění instalace

Namontujte manipulátor na hlavní ventil



Úvod

Výrobek je jakýmsi inteligentním ovládáním ventilu. Obvykle se používá v plynovém/vodním ventilu ručním ovládáním nebo automatickým ovládáním.

Mohl by se shodovat s jakýmkoli plynovým alarmem nebo povodňovým alarmem. Když otestuje plyn nebo vodu, alarm vyšle signál k uzavření ventilu.

Ovladač lze instalovat na domácí plynové potrubí nebo zahradní vodovodní potrubí.

Mezitím by se mohl shodovat s jiným plynovým ventilem nebo kapalinovým ventilem a realizovat inteligentní ovládání.

Tento ovladač by se mohl připojit k jakémukoli inteligentnímu domácímu systému a realizovat inteligentní propojení.

Informace o instalaci naleznete v návodu k instalaci.

Rys

- Pohon s DC12, podpora s DC12V adaptérem
- Vhodné pro různé velikosti trubek, jako je 1 palec, 1,25 palce.
- Přední tlačítko spojky. Je to pohodlnější pro reset.
- Vhodné pro všechny druhy ventilů, dokonce i klapku.
- Propojeno s různými druhy inteligentních systémů. Podívejte se prosím do příručky pro kopírování kódu.

Technická specifikace

Teplota: -10-65

Vlhkost: <95% Napájecí

napětí: 12V / 1A Tlak

ventilu: .6MPa Točivý


moment: 30-60kg.cm

Doba uzavření: 5-10s


Otevírací doba: 5-10s

Ventilové ventily: 1 palec, 1,25 palce.

aplikace: klíč, uzavírací klapka



Instalační příručka



Stránka 4

Průvodce obsluhou


Ruční ovládání

Po připojení napájení stiskněte tlačítko s kódem.

Krátce stiskněte tlačítko kódové tlačítko, ovladač se zavře. Po úplném zavření krátce stiskněte tlačítko kódu, otevře se. Během provozu světlo bliká. Po dokončení operace bude světlo stále svítit.

Ruční reset

Stiskněte tlačítko spojky. (provoz po kontrole úniku plynu)



Průvodce alarmem

1. Když alarm zjistil únik plynu, spustí se alarm. Současně regulátor uzavře ventil. Úplně přerušuje přívod plynu.

2. Pokud dojde k výpadku proudu nebo poruše, stiskněte tlačítko spojky, mezikit ručně zatáhněte za rameno pohonu. Poté je hlavní plynový ventil uzavřen.

Stránka 5

Aplikační příručka

1. Když je systém v provozu, z důvodu repase, testování vypnutí může zákazník stisknout tlačítko spojky pro zavření nebo otevření.

2. Pravidelná kontrola alarmu, ovladače a ramene pohonu. Kroky jsou uvedeny níže: Stiskněte tlačítko kódu, rameno pohonu se jednou pohne. Stiskněte znovu, obnovte výchozí stav. Tyto kroky opakujte několikrát, aby se předešlo lis způsobenému dlouhou dobou bez operace. Nebo stiskněte automatické tlačítko na alarmu, ovladač zahájí samokontrolu.

Kontrola poruch

1. Pokud je alarm nebo ovladač v abnormálním provozu, zkontrolujte vodič, připojte a napájejte. A snažte se udržovat co nejdříve.

2. Pokud je hnací rameno zablokováno, restartujte jej stisknutím tlačítka spojky. Pokud je operace zbytečná, zkuste se okamžitě obrátit na místního dodavatele nebo plynářskou společnost.

Po prodeji

1. Tam, kde jsou inteligentní produkty prodávány naší společností, kvůli problémům s kvalitou, může zákazník využít bezplatnou výměnu za 3 měsíce, 1 rok bezplatnou údržbu, 5 let placenou údržbu.

2. Pokud je problém způsoben nesprávnou instalací, narušením provozu, naše společnost poskytne placenou údržbu.

3. Pokud je problém způsoben abnormálním napětím, abnormální teplotou, namáčením ve vodě, popálením nebo jinou vyšší mocí, Naše společnost Vám zajistí placenou údržbu.

4. Umělá demontáž, násilné poškození není součástí poprodejního servisu. Žádnou údržbu nemůžeme zajistit.

Stránka 6

Záruční list

Model produktu _____

Sériové číslo _____

Datum nákupu _____

Jméno zákazníka _____

Telefon _____

E-mail zákazníka _____

Záruka:

- Do jednoho roku od data prodeje výrobek normálně nefunguje z jiných než umělých příčin.
- Porucha výrobku není způsobena umělými příčinami, jako je neoprávněná demontáž nebo přestavba nebo přidání.
- Kupující je schopen poskytnout certifikát o údržbě: záruční karty, legitimních účtenek, faktur nebo snímku obrazovky nákupu.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

- Nelze poskytnout legitimní účtenku a záruční list s informacemi o kupujícím.
- Škody způsobené lidským nebo neodolatelným faktorem.

* Naše společnost si vyhrazuje právo konečného výkladu k výše uvedeným poprodejním podmínkám a limitům.

KVALIFIKOVANÝ

Kontrolor _____

Datum výroby _____



Stránka 7