PMS 424C

65 mm

DOMOV, SMART MOES HOME

Návod k použití PIR pohybový senzor ZigBee 3.0

65 mm

WORKS WITH Google Assistant

WORKS WITH alexa

ZSS-S01-PIR-MS-DG01

Bitte scannen Sie den QR-Code, um das deutsche Handbuch, das Installationsvideo und die Funktion sentiFunring zu erhalten Naskenuje QR kód a získejte anglický manuál, instalační video a představení funkce

Naskenujte QR kód pro ostatní videa a funkce QR kódu. Když naskenujete QR kód, uvidíte japonské pokyny, instalační videa a průvodce funkcemi.

من فضلك قم بمسح رمز الاستجابة السريعة(QR) للحصول على دليل المستخدم باللغة العربية وفيديو التثبيت ووصف وظائف

Druhá metoda:

1. Toto zařízení musí fungovat s bránou ZigBee, přidejte prosím nejprve vstupní bránu do aplikace MOES.

Obrázek 4

Chcete-li bez námahy otevřít zadní kryt zařízení, otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček. Jakmile je kryt baterie otevřený, opatrně odstraňte izolaci baterie. Po úspěšném zapnutí produktu a jeho připojení k síti bezpečně utáhněte zadní kryt a upevněte jej přišroubováním. Nyní, abyste zajistili správné uzavření,

Obrázek 5

Inu, sang Sheet

3. Ujistěte
Otevřete MO
podařilo

Obrázek 6 Obrázek 7

4. Resetovat.
(1) Stiskněte a podržte tlačítko zařízení déle než 6 sekund, dokud blikání kontrolka rychle nezačne blikat a zařízení nepřejde do režimu párování. (Poznámka: Při konfiguraci sítě umístěte zařízení co nejblíže k bráně.)
(2) Pokud se konfigurace stále nezdařila, zopakujte výše uvedenou operaci, znovu stiskněte a podržte tlačítko zařízení, dokud blik


Obrázek 8

5. Počkejte 10-120 sekund. Po úspěšném přidání zařízení můžete upravit název zařízení.

Obrázek 9 Obrázek 10

6. Nyní si můžete nastavit "Smart Scene Linkage" podle svých potřeb.

Obrázek 11 Obrázek 12

Anglština

Anglština

Anglština