

WARRANTY INSTRUCTIONS

teries. emove and immediately recycle or dispose of batteries n equipment not used for an extended period of time ording to local regulations. Iways completely secure the battery compartment. If th

UKINF EVATOST CONSULTING LTD Address: Suite 11, First Floor, Moy Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR



<section-header><complex-block> Characterization Description Description</complex-block></section-header>	Gebrauchsanweisung (Deutsch) Einrichtung Bitte folgen Sie dieser Anleitung, um die Batterie zu installieren oder zu entfernen wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal benutzen.	APP-Betrieb MOES-App herunterladen	APP-Betrieb	APP-Betrieb	Konformitätserklärung
<complex-block> Description Production Production Production Production<td>(Deutsch) Einrichtung Bitte folgen Sie dieser Anleitung, um die Batterie zu installieren oder zu entfernen wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal benutzen.</td><td>MOES-App herunterladen</td><td></td><td></td><td>Hiermit erklärt die WENZHOU NOVA NEW ENERGY OG 175</td></complex-block>	(Deutsch) Einrichtung Bitte folgen Sie dieser Anleitung, um die Batterie zu installieren oder zu entfernen wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal benutzen.	MOES-App herunterladen			Hiermit erklärt die WENZHOU NOVA NEW ENERGY OG 175
<complex-block></complex-block>		Decentarion free App Store	Geräte hinzufügen Hinweis: Wenn Sie sich für die ZigBee- oder Bluetooth Version wählen, ist ein ZigBee- oder Bluetooth-Hub erforderlich, um ZigBee- oder Bluetooth-Hub für eine erfolgreiche Kopplung erforderlich. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an, drücken	 Wählen Sie z. B. den Ein/Aus-Status des Schalters. Speichern Sie Ihre Kollokation, dann können Sie die Szene mit demSchalter verwenden, um das Licht zu steuern. 	Hiermit erklart die WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.LTD dass die Funkanlage des Typs ZT-SY-EU den Richtlinien der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU entspricht. Der vollstandige Text der EU-konformittalserklarung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: https://www.moestech.com/blogs/news/zt-sy-eu
<text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text>		Die MOES Ang ist viel kompatibler als die Tuye Smith' Smith Life Ang and funktionierit wach für die Steuerung von Szenen durch Sitt. Widgebar und Szenenemprintengen als vollig neuer, maßgeschneiderter Service. (Hinweis: Tuyes Smath'Smath Life App funktionieri Immer noch, aber MOES App ist sehr zu empfehlen) Registrierung oder Anmeldung	und halten Sie die Resel-Taste gedruckt, um das Gerät in den Netzwerkonfgurationserodus zu zu versetzen, und stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon mit dem Netzwerk verbunden ist. Offens Sie die App, klicken Sie auf der Seite "armat gatowwy" auf "Untergerät hinzufügen" und klicken Sie auf "LED blinkt bereits".	Contraction of the second	Gewährleistungen Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihren Kauf. Wir hoffen, Sie genießen es. Die Garantie für die Produkte in der Garantiekarte wird hiermit wie folgt gewährt. Als Bedingung für die Inanspruchnahme der Garantie müssen Sie die folgenden Bedingungen und Verfahren einhalten: 1. Produkte sind von einer 24-monatigen Garantie abgedeckt, die ab dem Datum des Kaufs des abgedeckten Produkts durch einen Einzelhandelskunden gültig ist.
<text><text><text><text><text><text><text><text><text><section-header><text><text><text><section-header><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></section-header></text></text></text></section-header></text></text></text></text></text></text></text></text></text>	1. Heben Sie das Plektrum mit dem Finger oder einem Werkzeug an, und schleben Sie es gleichzeitig nach links.	Cegister	Intelligent determined. Internet States and the st	Index Sector Sec	2. Um Garantierechte auszuuben, muss der Kaufer Folgendes vorlegen: a) Garantiekarte, b) Kaufnachweis (Mehrwertsteuer-rechnung, Finanzbeleg oder anderes Dokument, das das tatsächliche Kaufdatum bestätigt), ess ei denn, das Kaufdatum des Produkts stammt von der Garantiekarte. 3. Wenn Produktsgulätsprobleme innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt auftreten, bereiten Sie das Produkt und die Verpackung vor und gehen Sie zum Ort oder Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, um eine After-Sales-Wartung zu beantragen. Wend das Produkt aus Istersönlichen Grunden beschädigt wird, wird eine bestimmte Wartungsgebühr berechet.
<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	 Entfermen Sie die alte Batterie, wenn sie leer ist, und legen Sie die neue CR2430-Batterie in den Steckplatz ein. Nach dem Auswechseln der Batterie verbindet sich der Intelligente Szenenschafter automatisch wieder mit dem ZigBoe/BLE MESH- Natzwark und nimmt den normalen Arbeitsstatus der Benutzer keine APP-Einstellungen vornehmen muss. 	zu erhatien, und "Passwort föstlegen". Wahlen Sie "Anmelden", wenn Sie bereits ein MOES-Konto haben. Anmerkung: Der switch unterstutzt nur das 2.4G-Netzwerk. Wenn Sie ein 5G-Netz angeschlossen haben, trennen Sie bitte zuerst das 5G-Netz und schließen Sie das 2.4G-Netz an.	Ani Labore Bed Labore Deutsch	Notiz: Die Benutzeroberfläche oder Funktionen können sich je nach Firmware-Version oder Anwendungsszenario ändern. Die tatsächliche APP-Schnittstelle hat Vorrang.	A. Die Garantie erstreckt sich nicht auf: a) Mechanische Schäden durch Verschulden des Benutzers und Produktmängel durch solche Schäden. b) Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts verursacht werden. 25 Deutsch
<text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text>	Manual de instrucciones	Funcionamiento de APP	Funcionamiento de APP	Funcionamiento de APP	Declaración de conformidad
<text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text>	(Español) Instalación	Descargar la aplicación MOES Descargar la aplicación MOES App Store	 Anadir dispositivos Nota: Si elige la versión ZigBee o Bluetooth se requiere un concentrador ZigBee o Bluetooth para la conexión antes de realizar el emparejamiento. 	Como elegir el estado On/Off del interruptor. Guarde su colocación, entonces usted podría utilizar la	Por la presente.WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD declara que el equipo de radio Itipo ZT-SV-EU es conforme con la Directiva 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www.mestechc.com/direcs/owes/14-sv-eu
<image/> <text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text>	este producto por primera vez.	Google Play	Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación, mantenga pulsado el botón de reinicio para poner el dispositivo en el modo de configuración de red y asegúrese de que el teléfono móvil está conectado a la red red. Abra la anlicación en la página	escena para controlar la luz.	Instrucciones de garantía
<image/> <text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text>		MOES App se actualiza como mucho mas compatibilidad que Tuya Smart / Smart Life App, funcional bien para la escena controlada por Siri, viúdget y recomendaciones de escena como el servicio personalizado totalmente nuevo.	*smart gateway", haga clic en *añadir subdispositivo", y haga clic en "LED ya parpadea".	← Smart Sare < Smart Wireless Switch M4 ∠	Estimado Señor o señora, gracias por comprar el producto. Esperamos que le guste usarlo. Se otorga la siguiente garantía a los productos en la tarjeta
<text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text>		(Nota: Luya smart/smart Life App sigue funcionando, pero MUES App es muy recomendable). Registrarse o Iniciar sesión		When Cardidae is Mat	de garantía. Como condición para el uso de la garantía, debe cumplir con los siguientes términos y procedimientos: 1. El producto goza de una garantía de 24 meses, que entrará
<text><text><text><text><text><text><text><text><text><section-header><text><section-header></section-header></text></section-header></text></text></text></text></text></text></text></text></text>	1. Levante la púa con el dedo o con una herramienta, y deslícela		Intelligent Gateway. Outre sease 1 Outre sease 1 Outre sease 1 Outre sease 1	R stylestok	en vigor a partir de la fecha en que el cliente minorista compre el producto cubierto. 2. Para ejercer la garantía, el comprador debe presentar: a) la tarjeta de garantía, b) el certificado de compra (factura de iva,
<image/> <text><text><text><text><text><text><text><text><text><section-header><text><section-header><text><text><text><section-header></section-header></text></text></text></section-header></text></section-header></text></text></text></text></text></text></text></text></text>	hacia la izquierda al mismo tiempo.	Keggister Regin Vodale number/in-mail addross	Mana Laward Lawa	Smart Switch : switch : savurif	recibo financiero u otro documento que confirme la fecha real de compra), a menos que la fecha de compra del producto provenga de la tarjeta de garantía. 3. Dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de recepción
<text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text>	P.S.T	(Obtain verification code	Manage from an And Anticipation of the Anticipation of the Anticip	Diskindges 🗉	propare el producto, prepare el producto y el embalaje y vaya al lugar de compra o tienda para solicitar el mantenimiento post - venta. Si el producto se daña por razones personales, se cobrará una cierta trafe de mantenimiento
<text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text>	 Retire la pila gastada cuando se agote y, a continuación, inserte la nueva pila CR2430 en la ranura. 	Acceda a la interfaz Registro/Inicio de sesión: pulse "Registro" para crear una cuenta introduciendo su número de teléfono para obtener el código de verificación y "Establecer contraseña". Seleccione "Iniciar sesión" si ya tiene una cuenta MOES.	C Anti-Landonice C Anti-Landonice	Nota:	 cierta tarira de mantenimiento. 4. La garantía no incluye: a) Los daños mecánicos causados por la negligencia del usuario y los defectos resultantes del producto.
<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	Tras sustituir la pilla, el interruptor de escena inteligente se reconectará automáticamente a la red ZigBee/BLE MESH y reanudará su funcionamiento normal. usuario no necesita realizar nincún aiuste en la APP.	Nota: El conmutador solo admite redes 2.4G. Si ha conectado una red 5G, desconecte primero la red 5G y conecte la red 2.4G.		La interfaz o las funciones de la interfaz de usuario pueden cambiar según la versión del firmware o los escenarios de la aplicación, prevalecerá la interfaz de la aplicación real.	b) banos causados por el uso inadecuado del producto.
<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	Español 26	27 Español	Español 28	29 Español	Español 30
 Installation Installation<	Manuel d'instruction (Francais)	Fonctionnement de l'APP	Fonctionnement de l'APP	Fonctionnement de l'APP	Déclaration de conformité Par la présente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD
<text><text><text><text><text></text></text></text></text></text>	Installation Veuillez suivre ces instructions pour installer la batterie ou retirer beskeland de la battarie brene pour installer la batterie ou retirer	Telecharger Pappileation MOES	Ajouter des appareils Note: Si vous choisissez la version ZigBee ou Bluetooth un concentrateur ZigBee ou Bluetooth est requis pour la connexion connexion avant de procéder à l'appairage.	 Par exemple, choisir l'état marche/arrêt de l'interrupteur. Sauvegardez votre collocation, vous pourrez alors utiliser l'interrupteur de scène pour contrôler la lumière.pour contrôler 	déclare que l'équipement radio de type 2T–SY–EU est conforme à la directive 2014/53/EU à la directive 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante:
 chrite/dee parts in de videous service personnalis. Note: Tuys Smart/Smart Life App fonctiones toujours, mais Mots Discusses parts in de videous achede on produit. Note: Tuys Smart/Smart Life App fonctiones toujours, mais Mots Discusses parts in de videous achede on produit service personnalis. chrite/dee parts in de videous achede on produit service personnalis. Note: Tuys Smart/Smart Life App fonctiones toujours, mais Mots Discusses parts in devide toujours devide toujours devide toujours, mais Mots Dis	produier de la datterie lorsque vous utilisez de produit pour la première fois.	L'application MOES est beaucoup plus compatible que l'application Tuva Smart/Smart Life. elle fonctionne bien pour les scènes	Connectez l'appareil à l'alimentation électrique, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pour mettre l'appareil en configuration réseau bouton de réinitialisation pour mettre l'appareil en mode de configuration du réseau.et assurez- vous que le téléphone portable est connecté au réseau.Ouvrez	la lumière.	https://www.moestech.com/blogs/news/zt-sy-eu Description de la garantie
 1. Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez i. Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez i. Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez i. Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez i. Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez i. Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez i. Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez i. Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez i. Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez i. Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez i. Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez i. Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez i. Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez i. Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez i. Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez i. Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez i. Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez i. Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez i. Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez i. Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez i. Soulevez le médiator avec votre doigt ou to votil couvert par le client i. Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez i. Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez i. Soulevez le doit doit doit doit doit doit doit doit		contrôlées par Siri, les vidgets et les recommandations de scènes en tant que nouveau service personnaliée. (Note : Tuya Smart/Smart Life App fonctionne toujours, mais MOES App est fortement recommandé) S'inscrire ou se connecter	rappication, sur la page "smart gateway", cilquez sur "Ajouter un sous-appareil", et cilquez sur "La LED clignote déjà".	Derice Trager Derice	Cher Monsieur ou Madame, merci d'avoir acheté ce produit. Nous espérions que vous apprécierze de l'utiliser. La garantie ci – dessous est accordée pour les produits figurant sur la carte de garantie. Comme condition d'utilisation de la garantie, vous devez respecte les modélités et provédres estimates:
1. Sollevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez vers la gauche en même temps.			Intelligent Gateway	Wen Goddan a Mer	 Les produits bénéficient d'une grantite de 24 mois à compter de la date d'achat du produit couvert par le client au détail. Pour exercer le droit à la garantie. l'acheteur doit
3. STill y at the data week week as the set of the set	 Soulevez le médiator avec votre doigt ou un outil, et glissez vers la gauche en même temps. 	< <u>Register</u>	Chine de Anies y The marks, the same as surface comment very to same Allered convect Werkers Sent/Lh	Taak 🕜 🕅 🚺	présenter: a) une carte de garantie, b) une preuve d'achat (facture TVA, reçu financier ou autre document confirmant la date d'achat effective), sauf si la date d'achat du produit provient de la carte de garantie.
après = vente. Si le produit est endommané pour des reisons		Utalia varification codo	Arean bands	Sus miljen	3. S'il y a un problème de qualité du produit dans les 24 mois suivant la date de réception du produit, veuillez préparer le produit et l'emballage et vous rendre à l'endroit ou au magasin où vous l'avez acheté pour demander une réparation arors = vente. Si la produit est endromané nour des raisons
2. Petirez la pile usagée lorsqu'elle est épuisée, puis insérez la pouvele pile CR2430 dans le logement. Entrez dans l'interface Register / Login : appuyez sur 'Register' pour créer un compte ne ritrat voire numéro de téléphone pour obtentie code de voire numéro de tél	2. Retirez la pile usagée lorsqu'elle est épuisée, puis insérez la nouvelle pile CR2430 dans le logement.	Entrez dans l'interface Register /Login ; appuyez sur "Register" pour créer un compte en entrant votre numéro de téléphone pour obtenir le code de vérification et "Set password". Choisissez "Se connecter" si vous avez déjà un compte MOES.	Add september Add september	Note:	personnelles, certains frais de réparation seront facturés. 4. La garantie ne couvre pas: a) Les dommages mécaniques causés par la faute de l'utilisateur et les défauts du produit qui en résultent.
Après le remplacement de la pile, l'interrupteur de scène intelligent se reconnecte automatiquement au réseau ZigBee/RLE MESH et reprend son état de fonctionnement normal, et l'utilisateur n'a pas L'utilisateur n'a pas besion d'effectuer d'efglages APP. 31 Fonceis 32 33 Fonceis 7 Anceis 34 56 Fonceis	Après le remplacement de la pile, l'interrupteur de scène intelligent se reconnecte automatiquement au réseau ZigBee/BLE MESH et reprend son état de fonctionnement normal, et l'utilisateur n'a pas L'utilisateur n'a pas besoin d'effectuer de réglages APP. 31 ranges	Remarque : Le commutateur ne prend en charge que le réseau 2.4G. Si vous avez connecté un réseau 5G, déconnectez d'abord le réseau 5G et connectez le réseau 2.4G. Français 32	33 Français	L'interface ou les fonctions de l'interface utilisateur peuvent changer en fonction de la version du micrologiciel ou des scénarios d'application, l'interface APP réelle prévaudra.	b) Les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.
Manuale di istruzioni (Italiano) Funzionamento della APP • Scarica l'applicazione MCES Funzionamento della APP Con la presente WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO. LTD	Manuale di istruzioni (Italiano)	Funzionamento della APP	Funzionamento della APP	Funzionamento della APP	Dichiarazione di conformità Con la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD
Installazione Seguire le istruzioni per installare la batteria o rimuovere il rubinetto dila batteria jurdoto per la prima che l'accoppiamento abbia successo. Proventa da internet: notessario un hubicato di la batteria o rimuovere il rubinetto di la batteria jurdoto per la prima che l'accoppiamento abbia successo. Proventa da internet: scena per controllare la luce. Proventa da internet: https://www.moestech.com/blogs/news/zt-sy-eu	Installazione Seguire le istruzioni per installare la batteria o rimuovere il nubinetto della batteria quando si utilizza il prodotto per la prima volta	Displaying the second s	Agglungi dispositivi Nota: se la versione scetta è quella ZigBee o Bluetooth è necessario un hub ZigBee o Bluetooth per la connessione prima che l'accoppiamento abbia successo. Collegare il dispositivo all'allimentazione, tenere premuto il	 Ad esempio, scegliere lo stato On/Off dell'interruttore. Salvare la collocazione, quindi utilizzare l'interruttore della scena per controllare la luce per controllare la luce. 	conforme cure rapportschilletular tattu tip 02 L-37-EU 6 conforme alla Direttiva 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformita UE è disponibile al seguente indirizzo internet: https://www.moestech.com/blogs/news/zt-sy-eu
Collegare II dispositivo all'alimentazione, tenere premuto II		L'applicazione MOES è stata aggiornata con una compatibilità molto maggiore rispetto all'applicazione Tuya Smart/Smart Life, con una buona fruzionalità per le scene controllatet de Siri, widopt	pulsante di per portare il dispositivo in modalità di configurazione di rete, e assicurarsi che il telefono cellulare sia collegato al e assicurarsi che il telefono cellulare sia collegato alla rete. Aprire l'applicazione, nella pagina "smart gateway", fare clic su "aggiungi dispositivo secondario" e fare clic su "I ED nià accesen"	Constant Save C Search Middles Better MA Z	Istruzioni di garanzia Gentile Signore o Signora, grazie per l'acquisto del prodotto.
volta.		e raccomandazioni di scene come servizio personalizzato completamente nuovo. (Nota: l'applicazione Tuya Smart/Smart Life funziona ancora, ma l'applicazione MOES è altamente raccomandata). Registrazione o accesso		Versoning and a series frager	Operanio crevi placera usario. La garanzia per i produti riportati nella scheda di garanzia è concessa come segue. Come condizione per l'utilizzo della garanzia, è necessario rispettare i seguenti termini e procedure: 1. I prodotti sono coperti da una garanzia di 24 mesi, a decorrere dalla data di accuisto del prodotto conento da parte

